

Sigurnosne informacije:

Koristite ga u skladu sa nacionalnim i EU propisima. Koristite uređaj kako je predviđeno i čuvajte ga u suvom stanju. Proizvod je za unutrašnju upotrebu. Molimo Vas pročitajte kompletno uputstvo pre početka instalacije i korišćenja proizvoda.

Instalaciia:

Instalacija mora biti obavljena od strane ovlašćenog lica, sa odgovarajućim električnim odobrenjima, prema nacionalnim i EU standardima i propisima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju ne pridržavanja ovog uputstva i preporuka.

NAPOMENA:

Možda postoji dodatna zaštita celokupne instalacije. Instalater mora biti odgovoran za poštovanje takvih zahteva.



→ = SL

(9) = NSB

$(\mathbf{1})$ Uverite se da termostat nije povezan na napajanje 230V AC. Zatim otvorite prednie kućište termostata kao što je prikazano na slici. Povežite termostat pravilno. Molimo Vas vratite se na deo sa " Opisom povezivanja". Montirajte termostat preko predviđenih otvora za vijke. PLAIX* sm 225 Vratite prednje kućište. Termostat je konfigurisan. Koristite tastere za podešavanje temperature. Funkcije tastera \sim Povećanje ili smanjenje željene temperature \sim < Izbor režima > Kratko pritisnuti za potvrdu izbora Ŷ Pritisnuti i držati - ulazak / izlazak iz menia Opis LCD ikona 1 Dan u nedelji 10 Režim zaštite od smrzavanja 11 Temperaturna iedinica 2 Sat 12 Režim grejanja 3 Broj programa 4 Aktivni radni režim 13 Ručni režim / privremena 5 Ekonomični režim promena temperature 14 Režim hlađenja 6 Noćni režim Napomena: Sledeće oznake se koriste naizmenično za proizvode: 7 AUTOMATSKI režim 15 Dodatni temperaturni senzor 8 PARTY režim 16 Trenutna / podešena 9 Režim godišnjeg odmora temperatura

Montaža





AUTOMATSKI režim - NSB funkcija

NSB (noćno smanjenje temperature) funkcija omogućava automatsko smanjenje žadate temperature na HTRP230(30) SLAVE termostatu, preko HTRP230(50) programskog MASTER termostata povezanog na žičanu centralu (ili bilo koji drugi eksterni sat). Temperatura se menja između komfornog temperaturnog režima 🔅 i ekonomičnog 🕓 temperaturnog režima.

Za aktiviranje AUTOMATSKOG režima, izaberite (A) ikonu. Zajedno sa (A) ikonom, termostat pokazuje aktivan temperaturni režim na ekranu: 🕅 ili 🔍

Pritisnite bilo koji taster da osvetlite ekran, zatim pratite korake (\mathbf{i}) ispod:





za podešavanje vremena i temperature za ostae tačke programa. Bez vremena () na ekranu znači da će termostat preskočiti vremenski interval. 6 perioda je dostupno u programu.

Ponovite korake od 4 do 6

Režim Greiania / Hlađenia

Ručna promena: Režimi se prikazuju **A S** simbolimaž.

pritiskom \checkmark tastera.

Pritisnite i držite \checkmark taster za ulazak u meni, zatim korostite > taster za izbor režima Grejanja / Hlađenja. Potvrdite promenu koristeći 💸 taster. Sada koristite 🗸 ili 🥆 tastere za podešavanje režima grejanja ili hlađenja. Potvrdite izbor pritiskom $\stackrel{\circ}{\checkmark}$ tastera.

Automatska promena (preko CO terminala):

Režim grejanja/hlađenja se može automatski promeniti preko CO terminala na termostatu. Ako je napajanje 230 V AC povezano na CO terminal - tad se termostat automatski prebacuje na režim hlađenja. Akoželite da koristite ovu funkciju, onda morate promeniti vrednost parametra D18 u "1".

Blokiranie hlađenia:

Kada je parametar termostata D19 podešen na "1" tada je hlađenje blokirano za jednu sobu. Kada je funkcija hlađenja blokirana, ne prikazuje se ni jedna poruka na ekranu.

Instalaterski režim

Potvrdite izbor pritiskom 💸

tastera.

Pritisnite bilo koji taster da osvetlite ekran, zatim pratite korake ispod:



- režimu. Izaberite parametar koji želite
- za promenu pritiskom < ili > tastera i nastavite dalje pritiskom tastera. Koristie via tastere za podešavanje vrednosti parametra i zatim potvrdite izbor pritiskom 父 tastera.

Napomena: Za resetovanje na fabrička podešavanja - podesite kod P47 tokom drugog koraka i zatim potvrdite Vaš izbor koristeći ∛ taster.

المراجع والمراجع وال

dxx	Funkcija	Vrednost parametra	Opis	Fabrička vrednost
d01	Kontrola grejanja	0	Prema PWM algoritmu	0
		1	Histereza 0.5°C (±0.25°C)	
		2	Histereza 1.0°C (±0.5°C)	
D02	Korekcija prikazane temperature	-3.0°C ili + 3.0°C	Ako termostat prikazuje netačnu vrednost temperature, tada je potrebno korigovati +-3.0 C	0°C
D03	Priključci za	0	Eksterni senzor nije povezan	1
	eksterni senzor (S1/S2)	1	Eksterni senzor je povezan	0
d04	Eksterni senzor se koristi kao Vazdušni senzor ili senzor Poda	0	Parametar D3 mora bii podešen na"1" - zatim, ako je parametar D4 podešen na "0", termostat jedino meri temperaturu eksternog senzora.	0
		1	Parametar D3 mora biti podesen na "1" - zatim ako je parametar D4 podešen na "1", senzor se koristi kao zaštita od predgrevanja poda.	
D05	Kontrola Hlađenja	1	Histereza 0.5°C (±0.25°C)	2
		2	Histereza 1.0°C (±0.5°C)	
D07	Zaštita ventila	0	Onemogućena	1
D08	Temperatura zaštite od smrzavanja	1 5°C – 17°C	Omogućena Temperatura zaštite od smrzavanja održava se na primer tokom aktivnog godišnjeg odmora	5°C
D09	12/24 Satni Format	0	12 sati	1
		1	24 sati	
D10	Vremenske zone (predviđeno za internet bežičnu varijantu)	od -13 do + 13 sati	Daje Vam mogućnost podešavanja termostata Vašoj vremenskoj zoni (svakih sat vremena)	0
D11	Letnje računanje vremena (DST)	0	Off	1
		1	On	
D12	Raspon podešavanja temperature kod Grejanja	5℃ – 35℃	Maksimalna temperatura koja može biti podešena kod grejanja	35℃
D13	Raspon podešavanja temperature kod Hlađenja	5°C – 40°C	Maksimalna temperatura koja može biti podešena kod hlađenja	5°C
D14	Senzor poda limit zaštite (gornji limit grejanja - HL)	11℃ – 45℃	U cilju zaštite poda od predgrevanja - grejanje će se isključiti kada temperatura senzora poda bude viša od temperature limita zaštite.	27°C
D15	Senzor poda limit zaštite (donji limit grejanja - LL)	6°C – 40°C	U cilju zaštite poda od podhlađivanja - grejanje će se uključiti kada temperatura senzora poda bude niža od temperature limita zaštite.	10°C
D16	Senzor poda limit zaštite (hlađenje)	6°C – 45°C	U cilju zaštite poda od podhlađivanja - grejanje će se uključiti kada temperatura senzora poda bude niža od temperature limita zaštite.	6°C
D17	lzbor unapred podešeneih programa	1-5	Izaberite jedan od 5 fabričkih programa. Kada izaberete, fabrički program će pregaziti trenutni program. Izabrabni fabrički program se može menjati od strane korisnika u Meniu Korisničkih Podešavanja.	1
D18	lzbor režima Grejanja / Hlađenja	0 ili 1	0: Ručni sa korišćenjem tastera 1: Automatski preko CO terminala	0
D19	Funkcija blokade hlađenja grejanje/ hlađenje	0 ili 1	0: Hlađenje onemogućeno 1: Hlađenje omogućeno	0
D20	Izbor opterećenja aktuatora za različitu temperaturnu kompenzaciju.	1 do 5	Brojevi od 1 do 5 predstavlja broj aktuatora povezanih na termostat.	1